

## Як використовувати підстановки в шифрі або назві

Є два види підстановок у шифрі або назві:

1. **підстановка розмірів**
2. **підстановка замінних символів**

1. Якщо хочете в шифрі бачити розмір, н-р довжину, ширину або висоту, то, н-р, у властивостях складання в шифрі можете підставити змінні в трикутних лапках і в специфікації або на кресленнях **ПОБАЧИТЬ** замість цієї змінної – **Кількісне значення** наприклад,

у шифрі Складання зробили підстановку

**СБ1<LI>.00.000**

У специфікації побачите

**СБ1800.00.000**

### Які можна використовувати змінні?

L, W, H - довжина, ширина, висота об'єкта

LS, WS, HS            -//-            складання

LI, WI, HI            -//-            складання-вироби

2. Якщо потрібно зробити підстановку (можна без перешифрування вкладених деталей) замість одного рядка – інший

У Шифрі чи Назві

то використовуйте Сервіс/Налаштування/....

Рядки підстановки

наприклад, у вас налаштовано

**РЯДОК - DL**

Значення – gggg

у шифрі Складання робиться підстановка

**СБ1<DL>.00.000**

У специфікації побачите

**СБ1 gggg.00.000**

Посилання на інсталяції та ін. інформація дублюється на Google-disk:

<https://drive.google.com/drive/folders/1EYufCsRwzRWtMzmiwFyFHEmxCJrdoniW>