

01-Інструкція з встановлення програм 3D-Constructor 7 та 2D-Place

3D-Constructor 7 (Нове місце)

1. Встановлення AutoCAD 2015-2020 або BricsCAD Pro 2018-2020
2. Встановлення 3D-Constructor 7, остання версія завжди лежить тут

<https://elecraan.com.ua/ftp/installation/3dc7-5/>

на сторінці сайту

<https://www.3dfurnitures.net/update>

Встановлення та запуск програми **ВІД ІМЕНІ АДМІНІСТРАТОРА!!!!**

3D-Constructor 7 (Нове місце з перенесенням налаштувань)

1. **Встановлення** AutoCAD 2015-2020 або BricsCAD Pro 2018-2020
2. **Встановлення** 3D-Constructor 7, остання версія завжди лежить тут

<https://elecraan.com.ua/ftp/installation/3dc7-5/>


на сторінці сайту <https://www.3dfurnitures.net/update>

Встановлення та запуск програми **ВІД ІМЕНІ АДМІНІСТРАТОРА!!!!**

3. **Перейменувати** папку 3D-Constructor 7, наприклад, у папку з іменем 3D-Constructor 7_000
4. **Переписати** папку 3D-Constructor 7 з останніми змінами на цей комп'ютер, таким же шляхом встановлення.

Тобто у Вас вийде 2 папки з іменами 3D-Constructor 7_000 (інсталяція) та 3D-Constructor 7 (папка з іншої робочої машини).

5. **Запустити** інсталяцію ще раз, АЛЕ В РЕЖИМІ ОБНОВЛЕННЯ



Це оновлення тільки програмних файлів, але зі збереженням всіх налаштувань!

Так як налаштування взято з іншого комп'ютера, перепризначте папки виводу:

Наприклад, для файлів постпроцесорів - команда Сервіс/Налаштування/CAM-модуль

Вибрати потрібне обладнання та призначити папку, для виведення на 2D-Place - команда Сервіс/Налаштування/формат файлу для розкрою/2D-Place...

2D-Place 3_9

- 1.1. Встановлення програми розкрою
програма лежить тут <http://elecraan.com.ua/ftp/installation/2DP/>
- 1.2. Встановлення BDE
файл **bde.exe** чи **bde_64.exe** лежить тут <http://elecraan.com.ua/ftp/>
- 1.3. Встановлення драйверів ключа тут
http://elecraan.com.ua/ftp/SentinelSystemDriver_7_6/

Встановлення та запуск програми **ВІД ІМЕНІ АДМІНІСТРАТОРА!!!!**

Оновлення 2D-Place 3_9 та зв'язок з 3D-Constructor 7

1. файл **2D-Place 3.9_update.exe** лежить тут <http://elecraan.com.ua/ftp/installation/2DP/>

Щоб програми розкрою **2D-Place** та конструкторська **3D-Constructor** працювали у зв'язці (передавались і листові матеріали та кромки), потрібно переписати файл 2D-Place 3.9_update.exe з вкладки в кореневу папку 2D-Place, та розпакувати архів із заміною однойменних файлів.

2. Після цього підключити розкрій до зовнішньої бази програми **3D-Constructor7** у програмі розкрою. Запускаємо програму розкрою **2D-Place**.

Команда --- Установки/Переключення баз матеріалів/ Підключитись до зовнішньої бази матеріалів бази

3D-Constructor - тобто. вказати шлях до вашої поточної бази – папці **Base_1**. (наприклад, c:\Elecraan\3D-Constructor 7\KM5\Base\BASE_1\)

3. Після цього, запустити 3D-Constructor і зайти по черзі до бази Бази/Матеріали/Листові матеріали та Бази/Матеріали/Кромки, вийти з цих баз за кнопкою **ОК**.

Таким чином, Ви оновите бази листових матеріалів і кромки, які будуть видно і в програмі розкрою.

Посилання на інсталяції та ін. інформація дублюється на [Google-disk](#) :